

SCALE MATE[®]



A opção RoboCrib[®] com ScaleMate é uma abordagem única, combinando o popular sistema RoboCrib[®] de alta segurança com uma balança de contagem (célula de carga). Isso dá ao RoboCrib[®] a capacidade de dispensar vários itens de um único compartimento num formato de alta segurança.

ScaleMate[®] para RoboCrib[®] oferece um aumento significativo na segurança em relação aos sistemas de dispensação baseados em gaveta. No sistema baseado em gaveta típico, o utilizador é solicitado a dizer ao sistema quanto de um item específico está a ser levado. O resultado é uma contagem imprecisa do depósito, o que eventualmente leva a excedentes ou rupturas de stock.

Com o ScaleMate[®], o sistema não depende do utilizador para contar o que foi levado. Além disso, se o utilizador tentar colocar um objeto estranho na caixa com o objetivo de alterar a quantidade de saída, o sistema verifica se o novo peso é divisível pelo peso por peça. Caso contrário, o ScaleMate[®] relatará a contaminação do compartimento ao administrador do sistema.

COMO FUNCIONA

1. **Selecione** – Selecione o item desejado no RoboCrib® e remova a bandeja de peças
2. **Leve** – Retire a quantidade de que necessita do recipiente de peças
3. **Pese** – Coloque o recipiente de peças na balança, confirma a quantidade retirada e devolva o recipiente de peças para completar a transação.

CARACTERÍSTICAS

- Compatível com RoboCrib® TX750, VX500, VX1000 e LX2000 e AutoCrib® VLM
- Aumenta a capacidade enquanto aumenta o controle sobre itens pequenos
- Elimina a necessidade de contar pequenos itens manualmente
- Ideal para itens pequenos, como fixadores, conectores / terminais elétricos e inserções
- Suporta com pesos de até 30 libras (13 kg)
- Medida em quilogramas ou libras
- Sensibilidade a 0,0003 kg
- Possibilidade de reverter a tara
- Recurso de Autozero
- Compartimento: 16"W (40 cm) x 65"H (165 cm) x 16"D (40 cm) com escala em 37" (93 cm) acima do nível do solo
- Garantia de 12 meses

